

SDB BEAMZ S500 rookapparaat

Plaats de rookmachine op minimaal 100 cm van brandbaar materiaal zoals gordijnen, boeken enz.
Alleen voor gebruik binnenshuis.



1. Haal de rookmachine uit de box en zet deze op een stevige ondergrond.

STEEK DE STROOMKABEL NOG NIET IN!!!

2. Draai de transportdop los.

3. Draai daarna de dop met het slagentje op de machine. Zorg dat de slang diep genoeg in de machine zit. Je kunt de slang gewoon naar onder duwen.



4. Steek de stekker in het stopcontact.

5. Zet de POWER schakelaar op ON.

De machine begint met voorverwarmen. Dit duurt ca. 3 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Is de juiste temperatuur bereikt dan klikt de thermostaat en gaat de signaallamp op de handbediening aan.

Druk nu kort op de schakelknop en de rookmachine produceert rook. Is de rookmachine op temperatuur (lamp brandt!) dan kan de machine ongeveer 1 minuut onafgebroken achtereen rook produceren. Na deze periode is de machine zodanig afgekoeld dat de thermostaat uitschakelt. Het verwarmingselement heeft daarna een paar minuten nodig om de machine weer op temperatuur te brengen. Laat je de rookmachine met korte tussenpozen rook maken, dan blijft de temperatuur op peil en zal de thermostaat niet uitschakelen.

Op de achterkant zit een vloeistof indicator. Laat de machine niet helemaal leeg raken! Als er te weinig vloeistof in de machine zit kan deze onherstelbaar beschadigd raakt!



Klaar met je feestje?

Zet de machine uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat de machine minimaal 15 min AFKOELEN!!!

Draai de dop met slang weer van de machine af en plaats de transport dop weer op de machine!!!

LET OP!

Plaats de TRANSPORTDOP terug op de machine bij retour sturen en voorkom extra schoonmaakkosten!