

SDB BEAMZ S500 Rauchermaschine

Stellen Sie die Rauchmaschine in einem Abstand von mindestens 100 cm zu brennbaren Materialien wie Vorhängen, Büchern usw. auf. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.



1. Nehmen Sie die Rauchmaschine aus dem Karton und stellen Sie sie auf eine feste Oberfläche.

Das Stromkabel noch nicht einstecken!

2. Schrauben Sie die Transportkappe ab.

3. Schrauben Sie dann die Kappe mit dem kleinen Schlauch auf die Maschine. Achten Sie darauf, dass der Schlauch tief genug in die Maschine steckt.

4. Schließen Sie das Netzkabel an.

5. Stellen Sie den POWER-Schalter auf ON.

Das Gerät beginnt mit dem Vorheizen. Dies dauert etwa 3 Minuten, je nach Umgebungstemperatur. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, klickt der Thermostat und die Signallampe am Handschalter leuchtet auf.

Drücken Sie nun kurz auf den Schaltknopf und die Rauchmaschine produziert Rauch. Sobald die Rauchmaschine die Temperatur erreicht hat (Lampe leuchtet!), kann die Maschine ca. 1 Minute lang kontinuierlich Rauch produzieren. Nach dieser Zeit ist die Maschine so weit abgekühlt, dass sich der Thermostat ausschaltet. Das Heizelement braucht dann einige Minuten, um die Maschine wieder auf Temperatur zu bringen. Wenn Sie die Räuchermaschine in kurzen Abständen Rauch produzieren lassen, bleibt die Temperatur auf demselben Niveau und der Thermostat schaltet nicht ab.

Auf der Rückseite befindet sich eine Flüssigkeitsanzeige. Lassen Sie die Maschine nicht ganz leer laufen! Wenn zu wenig Flüssigkeit in der Maschine ist, kann sie irreparabel beschädigt werden!

Fertig mit der Party?

Schalten Sie die Maschine aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie sie mindestens 15 min abkühlen!

Drehen Sie die Kappe mit Schlauch wieder von der Maschine ab und stecken Sie die Transportkappe wieder auf die Maschine!



Achtung!

Setzen Sie das Transportdop bei der Rückgabe wieder auf die Maschine und vermeiden Sie zusätzliche Reinigungskosten!